| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power Receiver | | Power |
| | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | BD / DVD | 1 | 1 |
| | VCR / DVR | 2 | 2 |
| | CBL / SAT | 3 | 3 |
| | GAME | 4 | 4 |
| | PC | 5 | 5 |
| | AUX | 6 | 6 |
| | TUNER | TIMER AV | AV |
| | TUNER | 7 | 7 |
| | TV/CD | 8 | 8 |
| | PHONO | 9 | 9 |
| | PORT | -/-- GUIDE | Guide |
| | NET | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| | NET | 0 | 0 |
| | USB | APP MEDIA | Media |
| | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Muting | MUTE | Mute |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH – | Ch - |
| | SP Layout | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | Play | | Play |
| | >> | | >> |
| | Pause / Play Rev | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Movie / TV | | Red |
| | Music | | Green |
| | Game | | Yellow |
| | Thx | | Blue |
| | Dimmer | | Dual |
| | D.TUN | | TV/R |
| | Sleep | | Sleep |
| | 1 | | Shift + 1 |
| | 2 | | Shift + 2 |
| | 3 | | Shift + 3 |
| | 4 | | Shift + 4 |
| | 5 | | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 6 | | Shift + 6 |
| | 7 | | Shift + 7 |
| | 8 | | Shift + 8 |
| | 9 | | Shift + 9 |
| | 0 | | Shift + 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Receiver | Power |
| BD / DVD | 1 |
| VCR / DVR | 2 |
| CBL / SAT | 3 |
| GAME | 4 |
| PC | 5 |
| AUX | 6 |
| TUNER | AV |
| TUNER | 7 |
| TV / CD | 8 |
| PHONO | 9 |
| PORT | Guide |
| NET | SHIFT + MEDIA Shift + Media |
| NET | 0 |
| USB | Media |
| USB | Pre Ch |
| Muting | Mute |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Home | Smart |
| CH+ / Album+ | Ch + |
| CH- / Album- | Ch - |
| Top Menu | D. Menu |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Page- / Playlis | Left |
| Enter | Ok |
| Page+ / Playlist | Right |
| Down | Down |
| Setup | Options |
| Return | Back |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| << | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | >> | >> |
| | Pause | II | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| SEARCH MOVIE/TV | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| SEARCH MOVIE/TV | Search | A | Red |
| REPEAT MUSIC | Repeat | B | Green |
| REPEAT MUSIC | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM GAME | Random | C | Yellow |
| MODE THX | Mode | D | Blue |
| MODE THX | Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| +10 DIMMER | --/--- +10 | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| CLR SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| CLR SLEEP | CLR | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Receiver | Power |
| Display | Info |
| BD / DVD | 1 |
| VCR / DVR | 2 |
| CBL / SAT | 3 |
| GAME | 4 |
| PC | 5 |
| AUX | 6 |
| TUNER | 7 |
| TV / CD | 8 |
| PHONO | 9 |
| TUNER | AV |
| PORT | Guide |
| NET | 0 |
| NET | SHIFT + APP MEDIA Shift + Media |
| USB | FAV PRE-CH Pre Ch |
| USB | APP MEDIA Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Muting | Mute |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Home | Smart |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |
| SP Layout | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu |
| Menu | TOP MENU MENU Menu |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Setup | SETTINGS OPT Options |
| Return | RETURN BACK Back |
| I << | I << |
| >>I | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | II | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| SEARCH MOVIE/TV | Movie / TV | A | Red |
| REPEAT MUSIC | Music | B | Green |
| RANDOM GAME | Game | C | Yellow |
| MODE THX | Thx | D | Blue |
| D.TUN +10 DIMMER | Dimmer | SOUND DUAL | Dual |
| D.TUN +10 DIMMER | D.TUN | SEARCH TV/R | TV/R |
| CLR SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 11 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER AMP | Power | | Power |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| BD/DVD | BD / DVD | 1 | 1 |
| VCR/DVR | VCR / DVR | 2 | 2 |
| CBL/SAT | CBL / SAT | 3 | 3 |
| GAME | GAME | 4 | 4 |
| PC | PC | 5 | 5 |
| AUX | AUX | 6 | 6 |
| TUNER | TUNER | 7 | 7 |
| TUNER | TUNER | TIMER AV | AV |
| TV/CD | TV / CD | 8 | 8 |
| PHONO | PHONO | 9 | 9 |
| PORT | PORT | -/-- GUIDE | Guide |
| NET | NET | 0 | 0 |
| NET | NET | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| USB | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| USB | USB | APP MEDIA | Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| + CH DISC | CH+ | + CH | Ch + |
| ALBUM – | CH- | CH – | Ch - |
| GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT | SP Layout | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| PREV CH/MENU VIDEO | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| PLAYLIST | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PLAYLIST | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| SEARCH MOVIE/TV | Movie / TV | A | Red |
| REPEAT MUSIC | Music | B | Green |
| RANDOM GAME | Game | C | Yellow |
| MODE THX | Thx | D | Blue |
| D.TUN +10 DIMMER | Dimmer | SOUND DUAL | Dual |
| D.TUN +10 DIMMER | D. TUN | SEARCH TV/R | TV/ R |
| CLR SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |