Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ATV	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MTS	MTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RECLIST	RecList	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
GUIDE <<	TUNE- << / Tune-
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
TIMESHIFT Play	SLOW Play / Slow
TIMESHIFT Pause/TimeShift	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
ASPECT >>Aspect	TUNE+ >> / Tune+
CANCEL I<<Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL I<<Cancel	PRESET- I<< / Preset-
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+
INDEX Stop/Index	HOLD Stop / Hold
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
REVEAL Reveal	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto