Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby / On		Power		Up		Up
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	OK	OK	OK	OK
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Left		Left
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Right		Right
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Down		Down
	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Play	SLOW	Play / Slow
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	1	1	TV 1	1
	Mode	LIST SMART	Smart / List	2	2	DVD 2	2
	Return	RETURN BACK	Back / Return	3	3	CD-STB 3	3
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	4	4	VIDEO 4	4
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	5	5	TAPE 5	5
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	6	6	TUNER 6	6
	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	7	7	AUX-HDD 7	7

Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SEARCH MODE QUICK-FIND	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer Set	Subtitle / EQ	<<	<< / Tune-
Standby / On	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode	>>	>> / Tune+
P-	CH- / Page-	1	1
C. Reset	Exit / Cancel / Clear	2	2
P+	CH+ / Page+	3	3
System	D. Menu / Top	Show View	Smart / List
DVD	Shift + 2	4	4
Display	Display / Media	5	5
VCR	Shift + 4	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
Right	Right	Speed	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	Daily/Weekly	Sound / Title
Down	Down	0	0
Play	Play / Slow	Slow	Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Quick Find	Red / Netflix / Search		
Index Search	Eject / Surround		
Time Search	Audio / Lang I/II		