Mandis shop

Optoma IR29033

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Freeze	Freeze / Timer
I [↕] I	Mode
[/]	Auto
Mute	Blank / Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Enter
Keystone +	Shift + Up
Keystone -	Shift + Down
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
[≡]	Menu
3D	3D / Invert
HDMI	+ / Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VGA	- / Stop
Video	Comp / Video
Source	Source
Bright*/*	Volt / Focus
Recall	Eco / Aspect

https://remotes.de/Optoma/1634882-ersatzfernbedienung-fuer-Optoma-IR29033.htm