Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Memory/(Enter)	Ok
Clear/Dimmer/(Me	Menu
CD	Smart
Tuner(Band)	TV/R
Play/Pause CD	Play
Stop CD	Stop
Play/Pause iPo	Pause
Audio In /iPo	Dual
Tuning Cursor Up	Up
Tuning Cursor	Down
>>I/Preset Up	>>I
I<</Preset	I<<
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Display RDS	Back
Folder	Text
Clock/Timer	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ASPM RDS	Subt
PTY RDS	Format
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Equalizer Mode	3D
X-Bass/Demo	List
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		