Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power MD	Power
TV	TV/R
CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner/Band	Green
Tape	Red
VCR	Smart
MD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Stop MD	Stop
Play MD	Play
<<|<< MD	<<
>>|>>| MD	>>
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
1 MD	1
2 MD	2
3 MD	3
4 MD	4
5 MD	5
6 MD	6
7 MD	7
8 MD	8
9 MD	9
0 MD	0
>10/-/-- MD	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
Tuner / Band	Green
Tape	Red
MD	Media
CD	Yellow
DVD	Blue
Play DVD	Play
I <<< / << DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>> / >>I DVD	>>
Top Menu/ Disc/ Deck	Menu
Display	Info
Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
CD	Yellow
DVD	Blue
Tape	Red
MD	Media
Tuner/Band	Green
Stop CD	Stop
I<<< / << CD	<<
>>/ >>I CD	>>
Play CD	Play
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Power Tape	Shift + Power
Stop Tape	Shift + Stop
Play Tape	Shift + Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<| << Tape	SHIFT + << Shift + <<
>>| >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
1 CD- Tape	1 1
2 CD- Tape	2 2
3 CD- Tape	3 3
4 CD- Tape	4 4
5 CD- Tape	5 5
6 CD- Tape	6 6
7 CD- Tape	7 7
8 CD- Tape	8 8
9 CD- Tape	9 9
0 CD- Tape	0 0
>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE Guide
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power
VCR	Smart
Tape	Red
TV	TV/R
CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner/Band	Green
MD	Media
Stop	Stop
I <<<<	<<
>>>>I	>>
Play	Play
1 VCR	1
2 VCR	2
3 VCR	3
4 VCR	4
5 VCR	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 VCR	6
7 VCR	7
8 VCR	8
9 VCR	9
0 VCR	0
>10/-/-- VCR	Guide
Direct Tuning/Disc Ente	Text
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Display	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH -	Ch -
Power	Tuner / Band	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1 Tuner / Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner / Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner / Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner / Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner / Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner / Band	SHIFT + 7	Shift + 7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 Tuner / Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner / Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner / Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide