Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	HOME SMART	Smart
VIDEO	VIDEO	APP MEDIA	Media
PC	PC	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZAP	ZAP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
P▲	Up / P+	▲	Up
P▲	Up / P+	+ CH	Ch +
P▼	Down / P-	▼	Down
P▼	Down / P-	CH –	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +	▶	Right
VOL ▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
◀ VOL	Left / Vol -	◀	Left
◀ VOL	Left / Vol -	VOL –	Vol -
PIP	PIP	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▶▶ DISP	⨯ PIP	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
HOLD FREEZE	Hold / Freeze	SHIFT + ■	Shift + Stop
AUTO PAGE	Auto / Page	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sound	SOUND DUAL Dual	Sleep / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
<<	<< <<	Sleep / Mix	PROG SLEEP Sleep
Play	PLAY MODE ▶ Play		
>>	>> >>		
Rec	REC MODE ● Rec		
Stop	■ Stop		
Pause	❚❚ Pause		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
F1	SHIFT + 1 Shift + 1		
F2	SHIFT + 2 Shift + 2		
F3	SHIFT + 3 Shift + 3		
F4	SHIFT + 4 Shift + 4		
P-Pos	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
P-Size	SETTINGS OPT Options		