Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Mute	Mute
Source	AV
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Audio I/II	SOUND DUAL Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch
Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Text	REPEAT TEXT Text
Display	DISPLAY INFO Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
VOL+	+ VOL Vol +
VOL-	VOL – Vol -
CH+	+ CH Ch +
CH-	CH – Ch -
Red	A Red
Green	B Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
HOLD	Play	PLAY MODE ▶	Play
HOLD	Pause/Hold	❚❚	Pause
FAV	Stop/FAV	■	Stop
CANCEL	I<< /Cancel	⏮	I<<
SUBPAGE	>>I /Subpage	⏭	>>I
FAV-	<< /FAV-	«	<<
FAV+	>>/FAV+	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung