| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| DVD | Shift + 2 |
| Radio | Shift + TV/Radio / Program |
| Rec Menu | Shift + Rec / Rec Mode |
| -[ ]-/↔AB | Shift + Yellow / YouTube / |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 0/AV | 0 |
| EPG/DVD-AV | Guide / EPG / -/-- |
| Assist/Card | Smart / List |
| PIP | Picture / Format |
| Text/Disc-M | Text / Goto |
| Menu | Menu / Home |
| End | Exit / Cancel / Clear |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol - | Vol - |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red/ C- Set | Red / Netflix / Search | | |
| Green/ SV | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/ Zoom | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ Marker | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Rec | Shift + Stop / | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| DVD | Shift + 2 |
| Radio | Shift + TV/Radio / Program |
| Rec Menu | Shift + Rec / Rec Mode |
| -[ ]-/↔AB | Shift + Yellow / YouTube / |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 0/AV | 0 |
| EPG/DVD-AV | Guide / EPG / -/-- |
| Assist/Card | Smart / List |
| PIP | Picture / Format |
| Text/Disc-M | Text / Goto |
| Menu | Menu / Home |
| End | Exit / Cancel / Clear |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol - | Vol - |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red/ C- Set | Red / Netflix / Search | | |
| Green/ SV | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/ Zoom | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ Marker | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Shift + Stop / | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Mute | Mute / Dimmer | End | Exit / Cancel / Clear |
| Play | Play / Slow | Down | Down |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Vol + | Vol + |
| Stop | Stop / Hold | Assist/Card | Smart / List |
| Rec | Rec / Rec Mode | P+ | CH+ / Page+ |
| << | << / Tune- | Vol - | Vol - |
| >> | >> / Tune+ | P- | CH- / Page- |
| Audio | Audio / Lang I/II | 1 | 1 |
| PIP | Picture / Format | 2 | 2 |
| Tv | TV/Radio / | 3 | 3 |
| Text/Disc-M | Text / Goto | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Info | Info / Angle | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| EPG/ DVD- AV | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/ AV | 0 | | |
| Red/ C- Set | Red / Netflix / Search | | |
| Green/ SV | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/ Zoom | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ Marker | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Shift + Stop / | | |
| Rec Menu | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| Radio | Shift + TV/ Radio / Program | | |
| DVD | Shift + 2 | | |
| -[ ]- / ↔AB | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Mute | Mute / Dimmer | End | Exit / Cancel / Clear |
| Play | Play / Slow | Down | Down |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Vol + | Vol + |
| Stop | Stop / Hold | Assist/Card | Smart / List |
| Rec | Rec / Rec Mode | P+ | CH+ / Page+ |
| << | << / Tune- | Vol - | Vol - |
| >> | >> / Tune+ | P- | CH- / Page- |
| Audio | Audio / Lang I/II | 1 | 1 |
| PIP | Picture / Format | 2 | 2 |
| TV | TV/Radio / | 3 | 3 |
| Text/Disc-M | Text / Goto | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Info | Info / Angle | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| EPG/ DVD- AV | GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/ AV | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Red/ C- Set | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green/ SV | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/ Zoom | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ Marker | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| Rec Menu | SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode | | |
| Radio | SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program | | |
| DVD | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| -[ ]- / ↔AB | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |