Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TV	Power	Test	Text
Home Theater	Media	Delay	Format
Home Theater	Smart	Level	3D
Tape	Red	-	Ch -
CD	Yellow	+	Ch +
Tuner/Band	Green	1 Tv	1
DVD	Blue	2 Tv	2
Up	Up	3 Tv	3
Left	Left	4 Tv	4
Select	Ok	5 Tv	5
Right	Right	6 Tv	6
Down	Down	7 Tv	7
Display	Info	8 Tv	8
Menu	Menu	9 Tv	9
Stereo	Dual	0 Tv	0
Surround	Subt	>10 Tv	Guide
SFC	Options	CH-	Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH	CH+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
TV/VIDEO	Tv/Video	TIMER AV	AV		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	Home Theater	APP MEDIA	Media
	Home Theater	HOME SMART	Smart
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	C	Yellow
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
	Play DVD	PLAY MODE	Play
	I<</<< DVD		<<
	Stop DVD		Stop
	>>/>>I DVD		>>
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
SFC	SFC	SETTINGS OPT	Options
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
−	-	CH −	Ch -
+	+	+ CH	Ch +
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10	>10 DVD	-/-- GUIDE	Guide
CH-	CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH+	CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST	List
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
Power Tape	SHIFT + Shift + Power
Home Theater	Media
Home Theater	Smart
Tape	Red
CD	Yellow
Tuner/Band	Green
DVD	Blue
Play Tape	SHIFT + Shift + Play
Play CD	Play
I <</ << Tape	SHIFT + Shift + <<
I <</ << CD	<<
Stop Tape	SHIFT + Shift + Stop
Stop CD	Stop
>>/ >>I Tape	SHIFT + Shift + >>
>>/ >>I CD	>>
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Select	Ok
Right	Right
Down	Down
Display	Info
Menu	Menu
Stereo	Dual
Surround	Subt
SFC	Options
Test	Text
Delay	Format
Level	3D
-	Ch -
+	Ch +
Direct Tuning/Disc Ente	D. Menu
1 CD-Tape	1
2 CD-Tape	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 CD- Tape	3		
4 CD- Tape	4		
5 CD- Tape	5		
6 CD- Tape	6		
7 CD- Tape	7		
8 CD- Tape	8		
9 CD- Tape	9		
0 CD- Tape	0		
>10 CD- Tape	Guide		
CH-	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST List		
Disc/Deck 1/2	SHIFT + DISC NAV LIST Shift + List		
Muting	MUTE Mute		
Vol -	VOL – Vol -		
Vol +	+ VOL Vol +		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power
Power Tuner / Band	SHIFT + Shift + Power
Home Theater	Media
Home Theater	Smart
Tape	Red
CD	Yellow
Tuner / Band	Green
DVD	Blue
Play	Play
I <</ <<	<<
Stop	Stop
>>/ >>I	>>
Up	Up
Left	Left
Select	Ok
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info
Menu	Menu
Stereo	Dual
Surround	Subt
SFC	Options
Test	Text
Delay	Format
Level	3D
-	Ch -
+	Ch +
Direct Tuning/ Disc Ente	D. Menu
1 VCR	1
1 Tuner / Band	SHIFT + 1 Shift + 1
2 VCR	2
>10 VCR	Guide
2 Tuner / Band	SHIFT + 2 Shift + 2
3 VCR	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 Tuner / Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	4	4
4	4 Tuner / Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	5	5
5	5 Tuner / Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	6	6
6	6 Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	7	7
7	7 Tuner / Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	8	8
8	8 Tuner / Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	9	9
9	9 Tuner / Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 VCR	0	0
0	0 Tuner / Band	SHIFT + 0	Shift + 0
CH-	CH-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
CH+	CH+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST	List
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
≥10	>10	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide