Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
Power Tv	SHIFT + Power (Shift + Power)
1	1
Dimmer	SHIFT + 1 (Shift + 1)
2	2
Sleep	PROG SLEEP (Sleep)
3	3
A. Standby	SHIFT + 3 (Shift + 3)
4	4
VFP	SHIFT + 4 (Shift + 4)
5	5
Scan Mode	SHIFT + 5 (Shift + 5)
6	6
3D Phonic	SHIFT + 7 (Shift + 7)
7	7
8	8
·))	SHIFT + 8 (Shift + 8)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
DVD Level	SHIFT + 9 (Shift + 9)
0	0
Page	DISC NAV LIST (List)
10	GUIDE (Guide)
+10	FAV PRE-CH (Pre Ch)
Return	SHIFT + RETURN BACK (Shift + Back)
Display	DISPLAY INFO (Info)
Tv/Video	SHIFT + APP MEDIA (Shift + Media)
Set	APP MEDIA (Media)
Cancel	CLEAR EXIT (Exit)
RDS Display	HOME SMART (Smart)
Top Menu/PG	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)
Menu PL	TOP MENU MENU (Menu)
TA/News/Info	SHIFT + DISPLAY INFO (Shift + Info)
Tv CH+	+ CH (Ch +)
Up	▲ (Up)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
PTY Select-	SHIFT + Left: Shift + Left
Enter	OK: Ok
PTY Select+	SHIFT + Right: Shift + Right
Right	Right
Tv CH-	CH –: Ch -
Down	Down
Set Up	SETTINGS OPT: Options
On Screen	ECO 3D: 3D
PTY Search	SHIFT + SEARCH TV/R: Shift + TV/R
Play DVD/CD	PLAY MODE: Play
FM/AM	SEARCH TV/R: TV/R
AUX	TIMER AV: AV
←	RETURN BACK: Back
Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT: Shift + Text
Repeat	REPEAT TEXT: Text
FM/Play Mode	SHIFT + PLAY MODE: Shift + Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Stop	Stop
<<Slow-	<<
>>Slow+	>>
I<< Group/Title/Skip	SHIFT + CH –: Shift + Ch -
I<<	I<<
>>I Group/Title/Skip	SHIFT + CH +: Shift + Ch +
>>I	>>I
Audio	SOUND DUAL: Dual
Subtitle	AD SUBT: Subt
AHB Pro	D: Blue
Sound Turbo II	PICTURE FORMAT: Format
Zoom	ZOOM ⏏: Eject
Angle	A: Red
Treble/Bass	B: Green
Vol +	+ VOL: Vol +
Tv Vol +	SHIFT + + VOL: Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
Vol -	VOL – Vol -
Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Fade Muting	MUTE Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung