Mandis shop

Brionvega BRION001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LUM-	Lum-	▼	Down
LUM+	Lum+	▲	Up
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
COL-	Col -	CH –	Ch -
COL+	Col +	+ CH	Ch +
CONTR-	Contr -	◀	Left
CONTR+	Contr +	▶	Right
NORMALE	Normale	OK	Ok
TONO	Tono L1-L2	SOUND DUAL	Dual
NO AUDIO	No Audio	MUTE	Mute
A/S	A/S	⏻	Power
CANALE	Canale	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AU	0 AU	0	0
10÷19	10÷19	-/-- GUIDE	Guide
VIS. CAN.	Vis. Can.	SETTINGS OPT	Options
MEMORIA	Memoria	DISC NAV LIST	List
SINT-	Sint -	«	<<
SINT+	Sint +	»	>>
RICERCA	Ricerca	SEARCH TV/R	TV/R
ANT←	Ant ←	⏮	I <<
ANT→	Ant →	⏭	>>I
COMM. ANT.	Comm. Ant.	AD SUBT	Subt