Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Auto	Text / Goto
Power Off	Shift + Power
Power On	Power
Dolby	Sound / Title
Power On/Off	AV / Input / RDS
EX/ES	Eject / Surround
DTS	Setup / OPT /
Direct	Smart / List
MCH-ST	Shift + D.Menu / Top Menu
Stereo	Shift + Audio / Lang I/II
Virtua	Shift + Display / Media
CS-II	Shift + Sound / Title
HT-EQ	D.Menu / Top
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol +	Vol +
Night	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Right	Right
Bass+	Shift + Vol +
OK	OK
Bass-	Shift + Vol -
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Treb+	Shift + CH+ /
Down	Down
Treb-	Shift + CH- /
Guide/LIP. Sync	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
1/Test	1
2/CH. Sel	2
3/Surr	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MULTI Multi	MEDIA DISPLAY Display / Media
M-SPKR M-SPKR	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
7.1CH 4 4/7.1 CH	VIDEO 4 4
ATT 5 5/ATT	TAPE 5 5
SPK-AB 6 6/SPK-AB	TUNER 6 6
A/D A/D	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
V-OFF V-Off	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
DISP 7 7/Disp	AUX-HDD 7 7
OSD 8 8/OSD	USB 8 8
SLEEP 9 9/Sleep	BLUETOOTH 9 9
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
CLEAR Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
THX 0 0/THX	HDMI-SAT 0 0
MEMO Memo	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
I<< DVD	PRESET- I<< / Preset-
Play DVD	SLOW Play / Slow
>>I DVD	PRESET+ >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop DVD	HOLD Stop / Hold
Pause DVD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
VCR VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
DSS DSS	FORMAT PICTURE Picture / Format
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
CD CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
CD-R CD-R	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
MD MD	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
TAPE Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
AUX1 AUX 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
AUX2 AUX 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat