Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Source	AV	Vol +	Vol +
[<>] / [+]	Format	Vol -	Vol -
I - I I / [≡I ≡]	Dual	Mute	Mute
[*]	Subt	♪ Smart	Smart
O	TV/R	[ ] Smart	Media
Red/TV	Red	P+	Ch +
Green/PC	Green	P-	Ch -
Yellow/Radio	Yellow	1	1
Blue/[ ]	Blue	2	2
Active Control	Options	3	3
[≡]	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right	Right	7	7
Left	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	>>I		>>I
	Rec		Rec
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu		Menu
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch
	[i +]		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Active Control		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu		Menu
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch