Mandis shop

Mitsubishi 200089

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON—POWER	POWER - ON	Power	
POWER—OFF	POWER - OFF	SHIFT + Power	Shift + Power
BLANK	BLANK	CLEAR EXIT	Exit
COMPONENT COMP	COMP. /	2	2
AV MEMORY M2	AV MEMORY -	B	Green
AUTO POSITION A.P.	A. P. / AUTO POSITION	ZOOM ⏏	Eject
AV MEMORY M3	AV MEMORY -	C	Yellow
HDMI	HDMI	1	1
KEYSTONE KS	KS. / KEYSTONE	DISPLAY INFO	Info
VIDEO	VIDEO	3	3
SHARPNESS SHARP	SHARP. /	REPEAT TEXT	Text
GAMMA	GAMMA	TIMER AV	AV
IRIS	IRIS	ECO 3D	3D
BRIGHTNESS BRT	BRT. /	HOME SMART	Smart
COLOR TEMP C.T.	C. T. / COLOR	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CONTRAST CNT	CNT. /	APP MEDIA	Media
AV MEMORY M1	AV MEMORY -	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S-VIDEO	S-VIDEO	5	5
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
COMPUTER PC	PC / COMPUTER	4	4
	DOWN		Down
	UP		Up
ENTER	ENTER	OK	Ok
	LEFT		Left
	RIGHT		Right

M1

https://remotecontrols.dk/de/Mitsubishi/1062100-81829-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-HC3000.html