Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause
Ambilight	Pre Ch	Rec	Rec
Info	Info	Red	Red
O	D. Menu	Green	Green
Sources/Pair	AV	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Netflix	Media
←	Back	Windows	3D
Home	Smart	Rakuten Tv	TV/R
≡	Menu	CH+	Ch +
<<	<<	CH-	Ch -
Play	Play	Exit/TV	Exit
>>	>>	1	1
Stop	Stop	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- GUIDE	Gui de
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung