Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
STOP/OPEN/CLOSE	Stop / Open/Clos	SURROUND	Eject / Surround
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REV	REV / Left		Left
REV	REV / Left	TUNE-	<< / Tune-
PAUSE	Pause / Up	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAUSE	Pause / Up		Up
FWD	FWD / Right		Right
FWD	FWD / Right	TUNE+	>> / Tune+
ENTER	Play / Enter	OK	OK
ENTER	Play / Enter	SLOW	Play / Slow
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop / Down		Down
STOP	Stop / Down	HOLD	Stop / Hold
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LAST MEMO	Last Memo	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CONDITION	Condition	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
CHP/TIME	CHP/ Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
STEP	◁II Step	CH PAGE −	CH- / Page-		
STEP	Step II ▷	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
DISC SIDE A/B	Disc / Side A/	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		