Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Rad		TV/R
	Tv/PC		3D
	Subtitle		Subt
	☼		Menu
	Sources		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/Quick Access/*		0
	List		List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	···/*		Format
	FAV		Pre Ch
	Guide		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Text		Text
	Home		Smart
	T. Opt		Options
	Back		Back
	Exit		Exit
	AD/*/PIP/*		Dual
	Q. Menu/*		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
MOVIES/*	Movies/*	APP MEDIA	Media
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green/Games	B	Green
	Yellow/Brightnes	C	Yellow
	Blue/Brightness+	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung