| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | | Power |
| Freeview Play | Freeview Play | SETTINGS OPT | Options |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TV GUIDE | Tv Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| You Tube | You Tube | HOME SMART | Smart |
| APPs | APPs | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| DVD MENU | Rec/DVD Menu | REC MODE | Rec |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| DVD SETUP REC LIST | Rec List/DVD | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| GOTO | Red/Goto | A | Red |
| A-B | Green/A-B | B | Green |
| ANGLE | Yellow/Angle | C | Yellow |
| REPEAT | Blue/Repeat | D | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |