Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DAY – PRESET –	I<< / Preset -	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE	⬅• / <II Step	CH PAGE –	CH- / Page-
PAGE	•➡ / Step II>	CH PAGE +	CH+ / Page+
DAY + PRESET +	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING –	<< / Tuning - / <I	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING +	>> / Tuning + /	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Volume +	VOL +	Vol+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Volume -	VOL –	Vol-				
	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Function	LIST SMART	Smart / List				
	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				