Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM +	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM −	Program-	CH −	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDD/DVD	HDD/DVD	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TV/DVD	TV/DVD	HOME SMART	Smart
VIDEO SOURCE	Video Source	TIMER AV	AV
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAYLIST +	Playlist+	+ VOL	Vol +
PLAYLIST −	Playlist-	VOL −	Vol -
WATCH TV	Watch TV	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
RECORD/DUB	Record/DUB	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKIP	I << Skip	K<	I <<	DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I				
SEARC	<< Search	<<	<<				
EARCH	Search >>	>>	>>				
EDIT	Edit	A	Red				
INSERT CHP.	Insert CHP.	B	Green				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec				
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV				
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play				
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text				
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject				
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format				
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List				
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu				