| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Operate Tv | Shift + Power | Check | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tv/AV Tv | AV / Input / RDS | Transmit | Blue / Prime Video / Random |
| Volume+ Tv | Vol + | Play | Play / Slow |
| CH+ Tv | Shift + CH+ / | Showview | Info / Angle |
| Y+ | Shift + 1 | Recording | Shift + Rec / Rec Mode |
| Date+ | Shift + 2 | PDC/VPS | Menu / Home |
| On+ | Shift + 4 | AV Link | Smart / List |
| Off+ | Shift + 5 | 1 | 1 |
| Volume- Tv | Vol - | 2 | 2 |
| CH- Tv | Shift + CH+ / | 3 | 3 |
| On- | Shift + 7 | << | << / Tune- |
| Off- | Shift + 8 | >> | >> / Tune+ |
| Operate | Power | 4 | 4 |
| Display | Display / Media | 5 | 5 |
| I<< Index | I<< / Preset- | 6 | 6 |
| Index >>I | >>I / Preset+ | Stop | Stop / Hold |
| Timer Rec | Green / APP / Repeat | 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESET | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| TRACKIN | Tracking-V. Loock | CH PAGE + | CH+ / Page+ | | |
| KING/V-LOCK | Tracking-V. Loock | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| PAUSE/STILL | Pause/Still | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| STILL ADV | Still ADV | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / | | |
| | Up | | Up | | |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| REV | Search REV/- | | Left | | |
| FWD | Search FWD/+ | | Right | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Down | | Down | | |
| TAPE SELECT | Tape Select | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |