Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
CD DVD	DVD/CD	A	Red
FM/AM TUNER	Tuner/FM/AM	B	Green
TV	TV	C	Yellow
L1/L2 LINE	Line/L1/L2	D	Blue
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
⏮	I<<	K<	I<<
⏭	>>I	>>I	>>I
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏩	II>/I>/>>	>>	>>
⏪	<<I/<I/<I	<<	<<
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
ENTER	Enter	OK	Ok
TUNE +	Up/Tune+	▲	Up
TUNE −	Down/Tune-	▼	Down
ST+	Right/ST+	▶	Right
ST−	Left/ST-	◀	Left
MASTER VOLUME −	Volume Master-	VOL −	Vol -
MASTER VOLUME +	Volume	+ VOL	Vol +
+ P	CH+ Tv Control	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P −	CH- Tv Control	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ VOL	Vol + Tv Control	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv Control	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
⏻	Power Tv Control	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT	Input Tv Control	TIMER AV	AV
AUTO	Auto	REPEAT TEXT	Text
BASS MODE AUTO	Bass Mode	SETTINGS OPT	Options
DIALOGUE SURROUND	Dialogue	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Surround	DISC NAV LIST	List
	Virtual SB	PICTURE FORMAT	Format
	Advanced	ECO 3D	3D
	Program	PROG SLEEP	Sleep
	Audio	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Random	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
	2	2	2
	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	3	3	3
	Home Menu	HOME SMART	Smart
	4	4	4
	System Setup	SHIFT + 4	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5	5	5
	Test Tone	SHIFT + 5	Shift + 5
	6	6	6
	CH Level	SHIFT + 6	Shift + 6
	7	7	7
	Dimmer	SHIFT + 7	Shift + 7
	8	8	8
	Quiet/Midnight	SHIFT + 8	Shift + 8
	9	9	9
	Timer/Clock	SHIFT + 9	Shift + 9
	0	0	0
	CLR	-/-- GUIDE	Guide
	Folder -	CH −	Ch -
	Room Setup	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Folder +	+ CH	Ch +