| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power ON/Off | Power |
| Mute | Mute |
| Every Pop | Media |
| Tape 1 Preset | Menu |
| Tape 1 Stop | Down |
| Vol Rs-/Effect | Ch - |
| Tape 2 Pre./eq | Shift + Menu |
| Preset Pause | Shift + Pause |
| Vol Rs+/S.Mode | Ch + |
| Sleep | Sleep |
| CD Random | List |
| CD/Theater | Dual |
| Repeat | Text |
| Input/Source | AV |
| Display | Info |
| Tape 1 Hall/Ats | D. Menu |
| Funct./Direct | Smart |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Volume+ | Vol + |
| Volume- | Vol - |
| Pr 1 | 1 |
| Pr 2 | 2 |
| Pr 3 | 3 |
| Pr 4 | 4 |
| Tape 2 REC./Jazz | Shift + Up |
| Tape 1 Rec | Up |
| Tape 1 F.FWD | Right |
| Tape 2 FF/AudioR | Shift + Right |
| Tape 2 | Shift + Left |
| Tape 1 Play | Ok |
| Tape 2 | Shift + Ok |
| CD Play | Play |
| Pr 5 | 5 |
| Tape 1 Rew | Left |
| CD Rewind | << |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| CD F. FWD | >> | | |
| Pr 6 | 6 | | |
| Prev. / Prog- | I << | | |
| Pr 7 | 7 | | |
| Pr 8 | 8 | | |
| Next / Prog+ | >>I | | |
| Pr 9 | 9 | | |
| CD Pause | Pause | | |
| Mode | Guide | | |
| Pr 0/10 | 0 | | |
| Tape 2<br>Prev. / T. Bassi + | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back | |
| Tape 2 | SHIFT + ▼ | Shift + Down | |
| Program | FAV PRE-CH | Pre Ch | |
| C. Reset / T. Alti + | CLEAR EXIT | Exit | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |