Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	Power	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
N/P	N/P	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
KEY b	Key b	CH –	Ch -
KEY #	Key #	+ CH	Ch +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VIEW	View	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
POVD	PDVD	HOME SMART	Smart
TIME	Time	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PBC	PBC	A	Red
A-B	A/B	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
L/R	L/R	B	Green
RAN	RAN	C	Yellow
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME-	Volume-	VOL –	Vol -
STEP	Step	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
RESUME	Resume	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ 10		0
	10+	GUIDE	Gui de
CLEAR/EQ	Cl ear / EQ	CLEAR EXIT	Exi t
REV	REV		<<
FWD	FWD		>>
PREV	Pr ev		I <<
NEXT	Next		>>I
STOP	St op		St op
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause		Pause
SLOW	Sl ow	REC MODE	Rec