Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN / CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
	(. . . . .)	AD SUBT	Subt
	Movi e	HOME SMART	Smar t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Ti t l e	APP MEDIA	Medi a
	(¨ ¨ ¨)	SEARCH TV/R	TV/ R
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	>>		>>
	<<		<<
OK	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
OK	OK	OK	Ok
	>		Ri ght
	<		Lef t
	Up		Up
	Down		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	St op		St op
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Pause		Pause
INDEX	I ndex	DISC NAV LIST	Li st