Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Timer Play	Shift + Play /
Timer Rec	Rec / Rec Mode
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
≥10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Program	TV/Radio /
Cancel	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
Display	Display / Media
Auto/Mono	Smart / List
CD	Shift + 3
TAPE	Shift + 5
EXT	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Tune+	Shift + >> /
Muting	Mute / Dimmer
I <</ <<	<< / Tune-
>>/ >>I	>> / Tune+
Tune-	Shift + << /
Volume-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +		