Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Power		Power
DRIVE SELECT	Drive Select	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	Delete	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
ShowView	Showview	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/S	<< Slow Search	<<	<<
/SEARCH	Slow Search >>	>>	>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left/<I		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right/I>		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Option	Options
Return	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow/Create Chapter	Yellow
Blue/Manual Skip	Blue
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Ext Link	Media
Direct Tv Rec	TV/R
Audio	Dual
Status	3D
Display	Shift + Info
Time Slip	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -