Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Off	Exit
Update	Play	Menu Down	Down
Reveal	Pause	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Rec	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Menu audio	Media
Sleep Timer	Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Display	Info	8	8
Menu Left	Left	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Audio+	SHIFT + II Shift + Pause		
Tone-	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Tone+	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Back	RETURN BACK Back
Subt. List	AD SUBT Subt	Volume+	+ VOL Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	+ CH Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Volume-	VOL – Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	APP MEDIA Media
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1 1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2 2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3 3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4 4
Menu Up	Up	5	5 5
Display	DISPLAY INFO Info	6	6 6
Menu Left	Left	7	7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE (-/--) Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
On/Tim	<< I <<
Off/Tim	<< <<
Blue	D Blue
Audio-	SHIFT + ▼ Shift + Down
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Audio+	SHIFT + ▲ Shift + Up
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Store	SETTINGS OPT Options
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tune-	SHIFT + ◄ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ► Shift + Right
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Every Pop	Media	Pr 1	1
Tape 1 Preset	Menu	Pr 2	2
Tape 1 Stop	Down	Pr 3	3
Vol Rs-/Effect	Ch -	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	Shift + Menu	Tape 2 REC./Jazz	Shift + Up
Preset Pause	Shift + Pause	Tape 1 Rec	Up
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Tape 1 F.FWD	Right
Sleep	Sleep	Tape 2 FF/AudioR	Shift + Right
CD Random	List	Tape 2	Shift + Left
CD/Theater	Dual	Tape 1 Play	Ok
Repeat	Text	Tape 2	Shift + Ok
Input/Source	AV	CD Play	Play
Display	Info	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	D. Menu	Tape 1 Rew	Left
Funct./Direct	Smart	CD Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD F. FWD	>>		
Pr 6	6		
Prev. / Prog-	I <<		
Pr 7	7		
Pr 8	8		
Next / Prog+	>>I		
Pr 9	9		
CD Pause	Pause		
Mode	Guide		
Pr 0/10	0		
Tape 2 Prev. / T. Bassi +	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back	
Tape 2	SHIFT + ▼	Shift + Down	
Program	FAV PRE-CH	Pre Ch	
C. Reset / T. Alti +	CLEAR EXIT	Exit	