Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[i+]	Info
[+]	Format
<</I<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>/I>	>>
Sync Menu	Menu
Stop	Stop
Theatre	TV/R
Digital	D. Menu
Analog	Media
[...]	Subt
Audio	Dual
Guide	Guide
Source	AV
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Shift + Back
Options	Options
Home	Smart
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +		
PROG −	Prog-	CH −	Ch -		
	Back	RETURN BACK	Back		