Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DVD	TV/DVD / Input	TIMER AV	AV
	Aspect	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SACD MULTI/2CH	SA-CD Multi/2CH	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SACD/CD	SA-CD/CD	APP MEDIA	Media
SHUFFLE	Shuffle	C	Yellow
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Angle	A	Red
PICTURE NAVI	Picture Navi	ECO 3D	3D
TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUR	Sur	SETTINGS OPT	Options
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
REPLAY	Replay	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
◁I	[<<]	CH −	Ch -
II▷	[>>]	CH +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< Scan/ ◁	<<
Scan >>/ Slow	>>
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Display	Info
Menu	Menu
Top Menu	D. Menu
Return	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I/⏻	Power	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ENTER	Ent er	OK	Ok		
TV/DVD	TV/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R		
⊿	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		