| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| TVG | TVG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| SIZE | << / Size | TUNE- | << / Tune- |
| SIZE | << / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SUBPAGE | >> / Subpage | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| FAV | I<< / FAV | PRESET- | I<< / Preset- |
| FAV | I<< / FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| INDEX | >>I / Index | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| -/-- | -/-- | SHIFT + | GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |