Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER I	Power On		Power
STANDBY	Power Standby	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
★★	**	SHIFT + 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 6	Shift + 6
VCR	VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SPEAKERS A	Speakers A	HOME SMART	Smart
B	Speakers B	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EON	EON	>>I	>>I
FREQ/TEXT	Freq	I<<	I<<
MODE	PTY Seek Mode	<<	<<
START	PTY Seek Start	>>	>>
TITLE BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
^	Up / Preset +	▲	Up
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET/CH	Down / Preset -	▼	Down
A/B/C/D/E	Right	▶	Right
A/B/C/D/E	Left	◀	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER I	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Pause		Pause
EON	>>I		>>I
FREQ/TEXT	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
REC DISC SKIP	Rec	REC MODE	Rec
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
MODE	<<		<<
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET/CH	Down		Down
A/B/C/D/E	Right		Right
A/B/C/D/E	Left		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE BAND	Title	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER AV Power AV	TIMER AV AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER I	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Pause		Pause
REC DISC SKIP	Disc Skip	REC MODE	Rec
FREQ/TEXT	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
EON	>>I		>>I
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
MODE	<<		<<
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Pause		Pause
REC DISC SKIP	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
EON	>>I		>>I
FREQ/TEXT	I <<		I <<
MODE	<<		<<
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung