Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
D.TUNING ►	Pl ay/ D. Tuni ng	PLAY MODE ►	Pl ay
⏸	Pause	⏸	Pause
TUNING– ◄◄	<</ Tuni ng-	«	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuni ng+	»	>>
PRESET– ⏮	I <</ Preset-	⏮	I <<
MEM ■	St op/ Mem	■	St op

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET+ ⏭	>>I / Preset-	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+	+ CH	Ch +
–	Sound Fi el d-	CH –	Ch -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
OK	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Ri ght	►	Ri ght
◄	Left	◄	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Folder+	Shift + Ch +
Folder-	Shift + Ch -
Preview(HDMI)/iPhone CTRL	Media
Repeat/Top	Text
Shuffle/Pop Up	AV
BD	Red
DVD	Green
TV	TV/R
Game	Yellow
Pure Direct	Pre Ch
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
1 TV	Shift + 1
2 TV	Shift + 2
3 TV	Shift + 3
4 TV	Shift + 4
5 TV	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 TV	Shift + 6
7 TV	Shift + 7
8 TV	Shift + 8
9 TV	Shift + 9
0/10 TV	Shift + 0
Display TV	Shift + Info
Up TV	Shift + Up
OK TV	Shift + Ok
Down TV	Shift + Down
Right TV	Shift + Right
Left TV	Shift + Left
Return TV	Shift + Back
SA-CD/CD	Shift + Green
Options TV	Shift + Options
USB	Shift + Blue
Home TV	Shift + Smart
Play/D.Tuning TV	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	SHIFT +	C Shift + Yellow				
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D	Blue				
⏸	Pause TV	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text				
TUNING– ◀◀	<</ Tuning- TV	SHIFT +	◀◀ Shift + <<				
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ TV	SHIFT +	▶▶ Shift + >>				
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT +	■ Shift + Stop				
PRESET– ⏮	I <</ Preset- TV	SHIFT +	⏮ Shift + I <<				
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	SHIFT +	⏭ Shift + >>I				
VIDEO	Video	SHIFT +	A Shift + Red				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA-CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat/ Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Right DVD		Right
	Left DVD		Left
	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/ D. Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</ Tuning-		<<
TUNING+	>>/ Tuning+		>>
PRESET–	I <</ Preset-		I <<
	Pause DVD		Pause
MEM P	Stop/ Mem DVD		Stop
PRESET+	>>I / Preset+		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		Down BD	SHIFT +	Shift + Down
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle / Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		Right BD	SHIFT +	Shift + Right
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1		Left BD	SHIFT +	Shift + Left
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2	HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3	D.TUNING	Play / D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4		Pause BD	ECO 3D	3D
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5	MEM P	Stop / Mem BD	AD SUBT	Subt
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6	TUNING–	<<I / Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7	TUNING+	>>I / Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8	PRESET–	I<< / Preset- BD	CH –	Ch -
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9	PRESET+	>>I / Tuning+	CH +	Ch +
0/10	0/10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0		Vol +	VOL +	Vol +
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		Vol -	VOL –	Vol -
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back		Mute	MUTE	Mute
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options				
	Up BD	SHIFT +	Shift + Up				
	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING– ◀◀	<</Tuning-	≪	<<
TUNING+ ▶▶	>>/Tuning+	≫	>>
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I<</Preset-	⏮	I<<
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power		Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/ D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING−	<</ Tuning-		<<
TUNING+	>>/ Tuning+		>>
PRESET−	I <</ Preset-		I <<
	Pause		Pause
MEM P	Stop/ Mem		Stop
PRESET+	>>I / Preset+		>>I
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -