Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	Up / CH+		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Left / Vol -		Left
VOL -	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FIND	Red / Find	A	Red
FIND	Red / Find	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Disp	Yellow / Disp	C	Yellow
AUDIO	Green / Audio	B	Green
AUDIO	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Blue / Zoom	D	Blue
ZOOM	Blue / Zoom	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MARK PAGE+ Page+ / Mark	HOME SMART Smart
JUMP MARK PAGE- Page- / Jump Mar	APP MEDIA Media
RECALL Recall	RETURN BACK Back
INFO Info	DISPLAY INFO Info
SUB Sub	AD SUBT Subt
DVR INFO DVR Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
TXT TXT	REPEAT TEXT Text
<<	<<
>>	>>
▶ Play	PLAY MODE ▶ Play
■/USB Stop / USB	■ Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
II Pause	II Pause
● Rec	REC MODE ● Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung