| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| STANDBY Standby | SHIFT + Power | System Memory 2 | SHIFT + DVD 2 |
| POWER Power | Power | System Memory 3 | SHIFT + CD-STB 3 |
| MULTI Multi | -/-- GUIDE EPG | System Memory 4 | SHIFT + VIDEO 4 |
| V-AUX V-AUX | AUX-HDD 7 | TITLE BAND Title | TITLE SOUND |
| PHONO Phono | SHIFT + TITLE SOUND | MENU SRCH MODE Menu | HOME MENU |
| DOCK Dock | SIZE ZOOM | VOLUME + Vol + | + VOL |
| BD HD DVD BD/HD DVD | SHIFT + TAPE 5 | Up | Up |
| DVD DVD | DVD 2 | Left | Left |
| CD CD | CD-STB 3 | ENTER Enter | OK |
| MD CD-R MD/CD-R | GOTO TEXT | A-E Right | Right |
| CBL SAT CBL/SAT | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Down | Down |
| TV TV | PROGRAM TV/RADIO | – Vol - | VOL – |
| DVR DVR | TOP MENU D.MENU | RETURN MEMORY Return | RETURN BACK |
| VCR VCR | VIDEO 4 | PARAMETER DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY |
| TUNER Tuner | TUNER 6 | MUTE Mute | DIMMER MUTE |
| USB USB | USB 8 | CLASSICAL 1 1/Classical | TV 1 |
| 1 System Memory | SHIFT + TV 1 | LIVE/CLUB 2 2/Live Club | SHIFT + MEDIA DISPLAY |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTERTAIN 3 | 3/ Entertain | LIST SMART | Smart / List | | |
| MOVIE 4 | 4/ Movie | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| STEREO 5 | 5/ Stereo | TAPE 5 | 5 | | |
| ENHANCER 6 | 6/ Enhancer | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| SUR. DECODE 7 | 7/ Sur. Decode | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |
| STRAIGHT 8 | 8/ Straight | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| EXTD SUR. +10 | +10/ EXTD Sur. | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| PURE DIRECT ENT | ENT/ Pure Direct | SHIFT + OK | Shift + OK | | |
| INFO + | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| LEVEL + | Level | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| SLEEP MUTE | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio/ Audio Se | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| 3D DSP | 3D DSP | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TITLE / BAND | Title | TITLE / SOUND | Sound / Title |
| MENU / SRCH MODE | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| VOLUME + | Vol + | + / VOL | Vol + |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ / A-E | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| – | Vol - | VOL / – | Vol - |
| RETURN / MEMORY | Return | RETURN / BACK | Back / Return |
| PARAMETER / DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| MUTE | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE / ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ▶ | Play | SLOW / ▶ | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD / ■ | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ◀◀ | << | TUNE- / ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ / EON | >> | TUNE+ / ▶▶ | >> / Tune+ |
| ⏮ / MODE – PTY | I << | PRESET- / ⏮ | I << / Preset- |
| ⏭ / SEEK – START | >>I | PRESET+ / ⏭ | >>I / Preset+ |
| CLASSICAL / 1 | 1 | TV / 1 | 1 |
| LIVE/CLUB / 2 | 2 | DVD / 2 | 2 |
| ENTERTAIN / 3 | 3 | CD - STB / 3 | 3 |
| MOVIE / 4 | 4 | VIDEO / 4 | 4 |
| STEREO / 5 | 5 | TAPE / 5 | 5 |
| ENHANCER / 6 | 6 | TUNER / 6 | 6 |
| SUR. DECODE / 7 | 7 | AUX - HDD / 7 | 7 |
| STRAIGHT / 8 | 8 | USB / 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH / 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT / 0 | 0 |
| EXTD SUR. / +10 | +10 | -/-- / GUIDE / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| PURE DIRECT / ENT | ENT | SHIFT + OK | Shift + OK |
| AUDIO SEL / AUDIO | Audio | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TITLE / BAND | Band | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU / SRCH MODE | SRCH Mode | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / |
| VOLUME + | Vol + | + / VOL | Vol + |
| | UP Preset / CH+ | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A-E | Right / A-E | | Right |
| | Down | | Down |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| RETURN / MEMORY | Memory | LIST / SMART | Smart / List |
| PARAMETER / DISPLAY | Parameter | HOME / MENU | Menu / Home |
| MUTE | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| EON | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MODE – PTY | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| SEEK – START | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| CLASSICAL 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| LIVE/CLUB 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STEREO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| ENHANCER 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUR. DECODE 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| STRAIGHT 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| EXTD SUR. +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| PURE DIRECT ENT | ENT | SHIFT + OK | Shift + OK |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Title | Sound / Title |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| ENT | Smart / List |
| Vol - | Vol - |
| Display | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTD SUR. +10 | +10 Multi | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | Down Multi | SHIFT + Shift + Down |
| STANDBY | Power Multi | SHIFT + Shift + Power | RETURN MEMORY | Return Multi | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| | Play Multi | SHIFT + SLOW Shift + Play / | PURE DIRECT ENT | ENT Multi | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| | Pause Multi | SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step / | PARAMETER DISPLAY | Display Multi | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| | Stop Multi | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | CLASSICAL 1 | 1 Multi | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| REC | Rec Multi | SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode | LIVE/CLUB 2 | 2 Multi | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| | << Multi | SHIFT + TUNE- Shift + << / | ENTERTAIN 3 | 3 Multi | SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3 |
| EON | >> Multi | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | MOVIE 4 | 4 Multi | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| MODE – PTY | I << Multi | SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset- | STEREO 5 | 5 Multi | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 |
| SEEK – START | >>I Multi | SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+ | ENHANCER 6 | 6 Multi | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| TITLE BAND | Title Multi | SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title | SUR. DECODE 7 | 7 Multi | SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7 |
| AUDIO SEL AUDIO | Audio Multi | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II | STRAIGHT 8 | 8 Multi | SHIFT + USB 8 Shift + 8 |
| MENU SRCH MODE | Menu Multi | SHIFT + HOME MENU Shift + Menu / | 9 | 9 Multi | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 |
| | Up Multi | SHIFT + Shift + Up | 0 | 0 Multi | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 |
| | Left Multi | SHIFT + Shift + Left | | | |
| ENTER | Enter Multi | SHIFT + OK Shift + OK | | | |
| A-E | Right Multi | SHIFT + Shift + Right | | | |