Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
AUDIO	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
CD	Green / APP / Repeat	Auto	Smart / List
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DSP -	Shift + Down
TV	Blue / Prime Video / Random	DSP +	Shift + Up
VCR	Shift + Red / Netflix /	Stereo	Sound / Title
DVD	Shift + Green / APP /	Setup / OSD	Setup / OPT /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	Up	Up
SAT	Shift + Blue / Prime	Menu / T.Tone	Menu / Home
CH/Level Up	CH+ / Page+	Left	Left
SPK SET	D.Menu / Top	Enter	OK
PLII PARA.	Subtitle / EQ	Right	Right
CH Sel	Info / Angle	Display / Slee	Sleep / Timer
CH/Level Down	CH- / Page-	Display / Slee	Display / Media
Adjust -	Shift + Left	Down	Down
Adjust +	Shift + Right	Return /	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Return /	Shift + Mute / Dimmer

Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop / P. Scan	Stop / Hold	7 / Video 2	7
<< / Tune -	<< / Tune-	8 / Video 3	8
>> / Tune +	>> / Tune+	9	9
I << / Preset -	I << / Preset-	0	0
>>I / Preset +	>>I / Preset+	AUX Power /	Shift + Power
7CH Dir	Eject / Surround	AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
1 / Tuner	1	AUX Pause	Shift + Pause / Step /
1 / Tuner	Shift + 6	AUX Play	Shift + Play /
2 / CD	2	AUX Stop	Shift + Stop /
2 / CD	Shift + 3	AUX <<	Shift + << /
3 / AUX	3	AUX >>	Shift + >> /
3 / AUX	Shift + 7	AUX I <<	Shift + I << / Preset-
4 / Tape	4	AUX >>I	Shift + >>I / Preset+
4 / Tape	Shift + 5		
5	5		
6 / Video 1	6		
6 / Video 1	Shift + 4		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
TV CH +	CH+ / Page+
TV CH Sel.	Info / Angle
TV CH -	CH- / Page-
TV Mute	Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +
TV Volume -	Vol -
TV 1	1
TV 2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV 3	3
TV 4	4
TV 5	5
TV 6	6
TV 7	7
TV 8	8
TV 9	9
TV 0	0
CABLE Power	Shift + Power
CABLE CH/Level +	Shift + CH+ /
CABLE CH/Level -	Shift + CH- /
CABLE CH Sel.	Shift + Info / Angle
CABLE Mute	Shift + Mute / Dimmer
CABLE Volume	Shift + Vol +
CABLE Volume -	Shift + Vol -
CABLE 1	Shift + 1
CABLE 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CABLE 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
CABLE 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
CABLE 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
CABLE 7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
CABLE 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
CABLE 0	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Power		Power
	AUDIO		Red / Netflix / Search
	CD		Green / APP / Repeat
	AUX		Yellow / YouTube / Repeat
	TV		Blue / Prime Video / Random
	VCR	+	Shift + Red / Netflix /
	DVD	+	Shift + Green / APP /
	CABLE	+	Shift + Yellow / YouTube /
	SAT	+	Shift + Blue / Prime
	DVD Audio Sel.		Audio / Lang I/II
	DVD Subtitle		Subtitle / EQ
	DVD Zoom		Zoom / Size
	DVD Setup		Setup / OPT /
	DVD Up		Up
	DVD Menu		D.Menu / Top
	DVD Left		Left
	DVD Enter		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Right		Right
	DVD Display		Display / Media
	DVD Down		Down
	DVD Pause		Pause / Step / Freeze
	DVD Play		Play / Slow
	DVD Stop		Stop / Hold
	DVD <<		<< / Tune-
	DVD >>		>> / Tune+
	DVD I<<		I<< / Preset-
	DVD >>I		>>I / Preset+
	DVD 1		1
	DVD 2		2
	DVD 3		3
	DVD 4		4
	DVD 5		5
	DVD 6		6
	DVD 7		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD 8	USB 8 8	SAT 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8
DVD 9	BLUETOOTH 9 9	SAT 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
DVD 0	HDMI - SAT 0 0	SAT 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
SAT Power	SHIFT + Shift + Power		
SAT CH +	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
SAT CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
SAT CH -	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
SAT Mute	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
SAT Volume +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +		
SAT Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
SAT 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
SAT 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
SAT 3	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
SAT 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
SAT 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
SAT 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
SAT 7	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Red / Netflix / Search	CD 5	5
CD	Green / APP / Repeat	CD 6	6
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	CD 7	7
TV	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
VCR	Shift + Red / Netflix /	CD 9	9
DVD	Shift + Green / APP /	CD 0	0
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	VCR Power	Shift + Power
SAT	Shift + Blue / Prime	VCR CH+	Shift + CH- /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	VCR CH Sel.	Shift + Info / Angle
CD Play	Play / Slow	VCR CH-	Shift + CH+ /
CD Stop	Stop / Hold	VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
CD I <<	I << / Preset-	VCR Volume +	Shift + Vol +
CD >>I	>>I / Preset+	VCR Volume -	Shift + Vol -
CD 1	1	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
CD 2	2	VCR Pause	Shift + Pause / Step /
CD 3	3	VCR Play	Shift + Play /
CD 4	4	VCR Stop	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
VCR >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
VCR 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		