Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power
On Source	Power
Quick Select 1/(DVD)	Red / Netflix / Search
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Quick Select 3/(VCR/iPod)	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	2
TV	1
iPod	9
Net/USB	8
DTU/TU	7
SAT TU	0
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Memory/Skip+/TV Input	AV / Input / RDS
Pause/Shift	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
<< TU	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> TU	>> / Tune+
CH- / I <<	CH- / Page-
CH- / I <<	I << / Preset-
CH+/ >>I	CH+ / Page+
CH+/ >>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Up	Up
CH Level / HDMI Control	Smart / List
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup/Search	Setup / OPT / Menu
Down	Down
Return	Back / Return
Source Select/Top Menu	D.Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power
On/Source	Power
Quick Select 1/(DVD)	Red / Netflix / Search
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Quick Select 3/(VCR/iPo	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	2
TV	1
iPod	9
NET/USB	8
DTU/TU	7
SAT TU	0
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Memory/Skip+/Tv Input	AV / Input / RDS
Pause/Shift	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
<< TU	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> TU	>> / Tune+
CH- / I <<	CH- / Page-
CH- / I <<	I << / Preset-
CH+/ >>I	CH+ / Page+
CH+/ >>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup/Search	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power	>> TU	>> / Tune+
On Source	Power	CH- / I <<	CH- / Page-
Quick Select 1/(DVD)	Red / Netflix / Search	CH- / I <<	I << / Preset-
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat	CH+/ >>I	CH+ / Page+
Quick Select 3/(VCR/iPod)	Yellow / YouTube / Repeat	CH+/ >>I	>>I / Preset+
DVD	2	Vol -	Vol -
TV	1	Mute	Mute / Dimmer
iPod	9	Menu	Menu / Home
Net/USB	8	Up	Up
DTU/TU	7	Left	Left
SAT TU	0	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Setup/Search	Setup / OPT /
Memory/Skip+/Tv Input	AV / Input / RDS	Down	Down
Pause/Shift	Pause / Step / Freeze	Return	Back / Return
Vol +	Vol +		
<< TU	<< / Tune-		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power	>> TU	>> / Tune+
On/Source	Power	CH- / I <<	CH- / Page-
Quick Select 1/(DVD)	Red / Netflix / Search	CH- / I <<	I << / Preset-
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat	CH+/ >>I	CH+ / Page+
Quick Select 3/(VCR/iPod)	Yellow / YouTube / Repeat	CH+/ >>I	>>I / Preset+
DVD	2	Vol -	Vol -
TV	1	Mute	Mute / Dimmer
iPod	9	Menu	Menu / Home
NET/USB	8	Up	Up
DTU/TU	7	Left	Left
SAT TU	0	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Setup/Search	Setup / OPT /
Memory/Skip+/Tv Input	AV / Input / RDS	Down	Down
Pause/Shift	Pause / Step / Freeze	Return	Back / Return
Vol +	Vol +	Source Select/To Menu	D. Menu / Top
<< TU	<< / Tune-		