| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| AD | AD | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | [+] | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL | Vol - | | |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| T-SHIFT ❚❚ | Pause/T. Shift | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| REC LIST ■ | Stop/Rec List | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |