Mandis shop

Belson BSA4700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ CEN	CEN+	1	1
− CEN	CEN-	4	4
+ SUR	SUR+	2	2
− SUR	SUR-	5	5
+ SUB	SUB+	3	3
− SUB	SUB-	6	6
INPUT SEL	Input SEL	TIMER AV	AV
DSP	DSP	HOME SMART	Smart
+ BASS	Bass+		Up
− BASS	Bass-		Down
+ TREBLE	Treble+	+ CH	Ch +
− TREBLE	Treble-	− CH	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	− VOL	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/Belson/1063745-20334-ersatzfernbedienung-fur-Belson-BSA4700.html