Mandis shop

Optoma GT750

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON	Power
OFF	SHIFT + Shift + Power
4:3	Red
16:9	Green
LBX	Yellow
16:10	Blue
NATIVE	SHIFT + Shift + Red
MODE	Info
CONTRAST	Media
3D FORMAT /	Format
3D	3D
BIGHTNESS	Smart
UP	Up
VOL+	Vol +
DOWN	Down
VOL-	Vol -
LEFT / SOURCE	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOURCE	AV
RIGHT /	Right
ENTER	Ok
MENU	Menu
INPUT HDMI 1	1
INPUT HDMI 2	2
INPUT VGA	3
INPUT S-VIDEO	4
INPUT VIDEO	5

https://remotecontrols.de/Optoma/10380-9481-ersatzfernbedienung-fur-Optoma-GT750.htm