Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Sources	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List
AD/SAP	Dual
Mute	Mute
Micro	Media
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Home	Smart
☼	Menu
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	Ok
Weel Up	>>I
Weel Down	I <<
Back	Back
Guide	Guide
Netflix	Shift + Media
Source	AV
prime video	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MOVIES	Movies	ECO 3D	3D
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung