Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1	i	ANGLE INFO — Info / Angle
2	DVD 2 — 2	Text	GOTO TEXT — Text / Goto
3	CD-STB 3 — 3	TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
4	VIDEO 4 — 4	TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
5	TAPE 5 — 5	P^ Up / P+	Up
6	TUNER 6 — 6	P^ Up / P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
7	AUX-HDD 7 — 7	MENU OK Menu / OK	HOME MENU — Menu / Home
8	USB 8 — 8	MENU OK Menu / OK	OK — OK
9	BLUETOOTH 9 — 9	Left / Vol -	VOL − — Vol -
0 AV — 0 / AV	HDMI-SAT 0 — 0	Left / Vol -	Left
0 AV — 0 / AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Right / Vol +	Right
Red / Zoom	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Right / Vol +	+ VOL — Vol +
Red / Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Down / P-	Down
Green / Lang	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Down / P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Green / Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	[ ]	HOLD ■ — Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
F.T/L	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	[?]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	♦	TUNE+	>> / Tune+		
	[⏲]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	[X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	[≡i]	SLOW	Play / Slow		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
Vol -	Left		
Vol +	Vol +		
Vol +	Right		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power DVD	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Right		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Left		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power VCR	Power		