| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT SELECTOR | Input Selector | TIMER AV | AV |
| FM/AM | FM/AM | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| TV | TV | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| RECORDER DVD | DVD Recorder | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| PLAYER BD/DVD | BD/DVD Player / Analog 8CH | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| CABLE SAT | Cable / Sat | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ≧10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| DIRECT TUNING | Direct Tuning | OK | Ok |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH+ | ▲ | Up |
| CH | CH- | ▼ | Down |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| DRIVE SELECT | Drive Select | APP MEDIA | Media |
| ◀◀ | Tune- | ◀ | Left |
| ◀◀ | << PORT | « | << |
| ▶▶ | Tune+ | ▶ | Right |
| ▶▶ | >> PORT | » | >> |
| STOP ■ | Stop PORT | ■ | Stop |
| PAUSE II | Pause PORT | II | Pause |
| PLAY ▶ | Play PORT | PLAY MODE ▶ | Play |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| I << PORT | I << |
| >>I PORT | >>I |
| One Touch Play | Smart |
| Surround Off | Shift + Red |
| PL IIx | Red |
| NEO: 6 | Green |
| SFC Music | Yellow |
| SFC Movie | Blue |
| Test / Auto | Text |
| Sound Menu | Dual |
| Display | Info |
| Option Port / | Options |
| TV Vol + | Shift + Vol + |
| TV Vol - | Shift + Vol - |
| TV/Video | TV/R |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input Selector | | AV |
| | FM/AM | | Shift + 1 |
| | DVD Power | | Shift + Power |
| | TV | | Shift + 2 |
| | DVD Recorder | | Shift + 3 |
| | BD/DVD Player / Analog 8CH | | Shift + 4 |
| | Cable / Sat | | Shift + 5 |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 |
| | >10 | | Guide |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Muting | | Mute |
| | Drive Select | | Media |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Play | | Play |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | One Touch Play | | Smart |
| | Top Menu / Direct Navigator | | List |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Functions DVD Recorder | SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu |
| Functions DVD Player | TOP MENU/MENU Menu |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| SUB MENU/S Sub Menu | E-MANUAL/D.MENU D. Menu |
| RETURN Return | RETURN/BACK Back |
| SURROUND/OFF Surround Off | SHIFT + A Shift + Red |
| PLIIx PLIIx | A Red |
| NEO:6 NEO:6 | B Green |
| MUSIC SFC Music | C Yellow |
| MOVIE SFC Movie | D Blue |
| AUTO/TEST Test / Auto | REPEAT/TEXT Text |
| SOUND/MENU Sound Menu | SOUND/DUAL Dual |
| DISPLAY Display | DISPLAY/INFO Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| OPTION/PORT Option Port / | SETTINGS/OPT Options |
| VOL + TV Vol + | SHIFT + CH + Shift + Ch + |
| VOL - TV Vol - | SHIFT + CH - Shift + Ch - |
| TV/VIDEO TV/Video | SEARCH/TV/R TV/R |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input Selector | | AV |
| | FM/AM | | Shift + 1 |
| | TV Power | | Shift + Power |
| | TV | | Shift + 2 |
| | DVD Recorder | | Shift + 3 |
| | BD/DVD Player / Analog 8CH | | Shift + 4 |
| | Cable / Sat | | Shift + 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | >10 | GUIDE | Guide |
| CH | CH+ | CH | Ch + |
| CH | CH- | CH | Ch - |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| DRIVE SELECT | Drive Select | MEDIA | Media |
| ONE TOUCH PLAY | One Touch Play | SMART | Smart |
| FUNCTIONS | Functions | MENU | Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| SUB MENU | Sub Menu | D.MENU | D. Menu |
| RETURN | Return | BACK | Back |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| SURROUND OFF | Surround Off | SHIFT + A | Shift + Red | | |
| PLIIx | PL IIx | A | Red | | |
| NEO:6 | NEO: 6 | B | Green | | |
| MUSIC | SFC Music | C | Yellow | | |
| MOVIE | SFC Movie | D | Blue | | |
| AUTO TEST | Test / Auto | REPEAT TEXT | Text | | |
| SOUND MENU | Sound Menu | SOUND DUAL | Dual | | |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | | |
| OPTION PORT | Option Port / | SETTINGS OPT | Options | | |
| VOL + | TV Vol + | SHIFT + CH + | Shift + Ch + | | |
| VOL − | TV Vol - | SHIFT + CH − | Shift + Ch - | | |
| TV/VIDEO | TV/Video | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input Selector | | AV |
| | FM/AM | | Shift + 1 |
| | Power | | Shift + Power |
| | TV | | Shift + 2 |
| | DVD Recorder | | Shift + 3 |
| | BD/DVD Player / Analog 8CH | | Shift + 4 |
| | Cable / Sat | | Shift + 5 |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Muting | | Mute |
| | Drive Select | | Media |
| | One Touch Play | | Smart |
| | Surround Off | | Shift + Red |
| | PL IIx | | Red |
| | NEO: 6 | | Green |
| | SFC Music | | Yellow |
| | SFC Movie | | Blue |
| | Test / Auto | | Text |
| | Sound Menu | | Dual |
| | Display | | Info |
| | Option Port / Setup | | Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| VOL + TV Vol + | SHIFT + CH + Shift + Ch + |
| VOL − TV Vol - | SHIFT + CH − Shift + Ch - |
| TV/VIDEO TV/ Video | SEARCH TV/R TV/ R |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |