Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Auto / Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Back	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Title	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	D. Menu
LCD Menu	Menu
DVD Setup	Options
Input	AV
P. Mode	Format
A. Mode	Dual
Mute	Mute
Play / Pause	Play
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow / Step	Pause
Audio / Nicam	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Text / <<	REPEAT TEXT — Text
Text / <<	<<
>> / Mix	>>
Hold / Goto	SHIFT + ■ — Shift + Stop
Picture / Subtit	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
I<< / Index	I<<
>>I / Size	>>I
Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
Subpage /	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Picture / Subtit	AD SUBT — Subt
Red / Program	A — Red
Green / Intro	B — Green
Yellow / Repea	C — Yellow
Blue / A-B	D — Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung