Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OPEN/CLOSE	Open / Close CD	SURROUND	Eject / Surround
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<< CD	TUNE+	>> / Tune+
	>> CD	PRESET-	I<< / Preset-
	I<< CD	TUNE-	<< / Tune-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG	Prog	TITLE SOUND	Sound / Title
CANCEL	Cancel	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	DAT Rev. Play		Left
	DAT Stop	OK	OK
	DAT Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	DAT Play		Right
	DAT Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	DAT <<		Down
	DAT <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	DAT >>		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DAT >>	SHIFT + TUNE+		
PHONO	SHIFT + DVD 2		
DAT Rec / Rec	SHIFT + REC MODE		
DAT Rec / Rec	ANGLE INFO		
DAT Pause	RETURN BACK		
DAT Pause	SHIFT + STEP - FREEZE		
Video	SHIFT + VIDEO 4		
TAPE	SHIFT + TAPE 5		
SDB	TOP MENU D.MENU		
Volume-	VOL −		
Volume+	+ VOL		