Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject
Mute	Mute
OSD / Info	Info
V-Mode	Smart
P/N / Fav	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10+	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Goto	Media
Setup	Options
Angle	Format
Text / Title	Text
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
PBC / EPG	Guide
Source	AV
Exit	Exit
<<	<<
>>	>>
Play / Pause	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	Pause
Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
Red / Prog	Red
Red / Prog	Sleep
Green / Step	Green
Yellow / Repea	Yellow
Yellow / Repea	Shift + Text
Blue / A-B	Blue
Zoom	Shift + Eject
Slow	TV/R
Vocal	Dual
Audio	Shift + Dual
CH-	Ch -
CH+	Ch +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +