Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	Menu Right		Right
Mute	MUTE	Mute	Menu Down		Down
Update	PLAY MODE ▶	Play	Back	RETURN BACK	Back
Reveal	⏸	Pause	Volume+	+ VOL	Vol +
Txt Stop	■	Stop	Chan. Up	+ CH	Ch +
Info	REC MODE ●	Rec	Volume-	VOL −	Vol -
Subt. List	AD SUBT	Subt	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Chan. Down	CH −	Ch -
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	1	1	1
Text	REPEAT TEXT	Text	2	2	2
Txt Expand	ZOOM ⏏	Eject	3	3	3
TV/AV	TIMER AV	AV	4	4	4
Menu	TOP MENU MENU	Menu	5	5	5
Menu Up		Up	6	6	6
Display	DISPLAY INFO	Info	7	7	7
Menu Left		Left	8	8	8
OK Enter	OK	Ok	9	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		