Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON	Power
OFF	Shift + Power
Standard	Red / Netflix / Search
Cinema	Green / APP / Repeat
Music	Yellow / YouTube / Repeat
DSP Simulation	Blue / Prime Video / Random
Direct	Shift + Red / Netflix /
Stereo	Shift + Green / APP /
Virtual Surroun	Shift + Yellow / YouTube /
5CH/7CH Stereo	Shift + Blue / Prime
Input PHONO	0
Input CD	3
Input TUNER	6
Input DVD/VDP	2
Input TV/DBS	1
Input VCR 1	4
Input VCR-2	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input V. AUX	8
Input CDR/TAPE	5
Tuning+	>> / Tune+
Tuning-	<< / Tune-
Channel +	CH+ / Page+
Channel -	CH- / Page-
Mode	Play / Slow
Memory	Pause / Step / Freeze
Band	Stop / Hold
Shift	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT /
Surround	Eject / Surround
On Screen /	Display / Media
Surround Back	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Test Tone	Text / Goto
Video Select	Picture / Format
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Speaker	Sound / Title
Input Mode	Shift + 1
Input Analog	Shift + 2
Input Ext.In	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung