Mandis shop

JVC RM-SUXGN5R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Power	⏻	Power
ECO/DIMMER	Eco/Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK	Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO STBY	AutoSTBY	RETURN BACK	Back / Return
TUNER MODE	Tuner Mode	LIST SMART	Smart / List
DELETE	Delete	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
UP	Up	▲	Up
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
CD▶/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
USB▶/II	Play/Pause USB	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SET	SET	OK	OK
DOWN	Down	▼	Down
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO IN	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
−	Volume-	VOL −	Vol -
PTY SEARCH ■	Stop/PTY	HOLD ■	Stop / Hold
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO IN LEVEL	Audio Inlevel	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
HBS	HBS	ANGLE INFO	Info / Angle
SOUND TURBO	Sound Turbo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

https://remotecontrols.de/JVC/1623-7861-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SUXGN5R-9DV7080.htm